

KENWOOD

CLX-30

再生中の操作についてのご注意（取扱説明書21ページ）

- AACファイルでは、「タイムサーチ」と「A-Bリピート」はできません。

録音を始める前に確認していただきたいこと

- 本機ではCD以外からの録音ファイル名に日時を使用します。時計を設定しないまま録音/一時停止/分割を繰り返し、99番目の録音ファイルができると、そのSDカード/USB機器には、それ以上録音ファイルが作成できなくなります。その場合、本機の時計設定をすることにより、引き続き録音できるようになります。（取扱説明書37ページ）ただし、録音ファイル数の制限にはご注意ください。（取扱説明書43ページ）
- 本機で使用するSDカード/USB機器は、FAT（FAT16）またはFAT32でフォーマットされている必要があります。本機でフォーマットはできませんので、パソコンでフォーマットするか、FAT（FAT16）またはFAT32でフォーマット済みのSDカード/USB機器を購入してご使用ください。

録音中の操作についてのご注意（取扱説明書30、31、35ページ）

- 録音を一時停止し、再開すると新しいファイルに録音されます。一時停止と再開の間は、通常3秒程度の時間が必要ですが、SDカード/USB機器の状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
- 録音ファイルの自動/手動分割を行うと、分割時に通常3秒程度の録音されていない時間が発生しますが、SDカード/USB機器の状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
- タイマー録音中は、録音一時停止、手動分割の操作はできません。

タイトル入力する場合のご注意（取扱説明書32ページ）

- 本機で録音した"TUNER"/"D_AUDIO"/"TIMER"フォルダー以下のフォルダー内のファイルにタイトル入力すると、再生順がフォルダー内の最後に変わります。自動分割や一時停止により複数ファイルに分割された番組などにタイトル入力する場合は、最初のファイルから順番通りに行うか、再生時にプログラムで順番を指定して再生してください。
- 本機で録音した"CD"フォルダー以下のフォルダー内のファイルにタイトル入力する場合、ファイル数が多いと時間がかかることがあります。"Editing"が表示されている間は、絶対にSDカード/USB機器を抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。
- 本機で録音したフォルダーやファイルをパソコンなどで編集すると、本機でタイトル入力ができなくなる場合があります。タイトル入力できない場合は、"Can't Edit"と表示されます。

省エネモード(A.P.S.)を設定する場合のご注意（取扱説明書36ページ）

- 本機にiPod/iPhoneを接続し、音源にUSBが選択され「iPod」が表示されている時に省エネモードが動作する条件は、音量が0または消音でボタン操作がない場合となります。
- 本機で再生をしないで、iPod/iPhoneやUSB機器を充電する場合には、省エネモードをオフにしてください。

プログラムタイマーを設定する場合のご注意（取扱説明書38ページ）

- 録音開始時間の2分以上前に電源をOFFにしないと、タイマー録音は実行されません。
- 録音時間が23時間58分以上のタイマー録音は実行されません。

正誤表

（取扱説明書42ページ）

WMAファイル	
正	誤
ビットレート：32 kbps ~ 320 kbps	ビットレート：32 kbps ~ 192 kbps

WAVファイル

- WAVファイルは、CD-ROM/CD-R/CD-RWに記録されたもののみ再生できます。（追加）

ファイル数制限

正	誤
最大フォルダー数：300 (SD/USB)、99 (CD)	最大フォルダー数：300
最大ファイル数：3000 (SD/USB)、999 (CD)	最大ファイル数：3000

表示できる最大文字数

正	誤
タグ表示(タイトル/アーティスト/アルバム)：MP3 ID3タグ/WMAコンテンツプロパティ：64文字 (ID3 v1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4 [UTF-8を除く] 対応)	タグ表示(タイトル/アーティスト/アルバム)：MP3 ID3タグ/WMAコンテンツプロパティ：64文字 (ID3 v1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4 対応)

使用できるiPod/iPhoneについて（取扱説明書46ページ）

- iPhone 4S (追加)