

دليل الإرشادات

الوظائف التي سيتم تغييرها عن طريق تحديث البرنامج الثابت مشروحة هنا.

تشغيل الودجات والتطبيقات

الفيسبوك (تطبيق SNS)

١ اضغط على الزر <HOME>.

٢ حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة محتويات الشبكة.

٣ المس [] المس [] .

٤ المس [] SNS [] .

٥ المس [] Facebook [] .

٦ قمر بإجراء العملية المطلوبة كما يلي.



2 لائحة البنود

المقالات التي قمت بنشرها أو مشاركتها معروضة.

يؤدي لمسها إلى عرض التفاصيل.

عندما يتم عرض آخر معلومة في أعلى اللائحة، يمكنك تحديث المعلومات من خلال تحريك اللائحة لأسفل.

يقوم بقرائة البند بطريقة صوتية.



يبدأ تشغيل متصفح الويب ويتم عرض موقع الفيسبوك.

ودجة خدمة SNS

١ اضغط على الزر <HOME>.

٢ حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة الخدمة.

٣ المس [] .

٤ اختر وديجة خدمة SNS.




المقالات التي قمت بنشرها أو مشاركتها معروضة.



يبدأ تشغيل متصفح الويب ويتم عرض موقع الفيسبوك.


ودجة سجل ميديا الشبكة

تمر حذف هذه الوظيفة.




الفيسبوك (متصفح الويب)

- 1 اضغط على الزر <HOME>.
- 2 حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة الخدمة.
- 3 المس [📺].
- 4 اختر وُدجة خدمة SNS.
- 5 المس [f].
- 6 أدخل عنوان البريد الإلكتروني/رقم الهاتف وكلمة السر.



المس [Log in].

لقد قمت بتسجيل الدخول إلى موقع الفيسبوك.



ملحوظة

- يمكنك حفظ معرّف الهوية وكلمة المرور إلى متصفح الويب.

تطبيق خدمة التدفق

تطبيق متصفح الصوتيات والمرئيات

هذا تطبيق مُضاف حديثاً لمتصفح ويب مخصص لتشغيل بث الصوتيات والمرئيات.

التحضير

- ستحتاج للاتصال بالإنترنت.

1 اضغط على الزر <HOME>.

2 حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة محتويات الشبكة.


3 المس [] المس.

4 المس الزر [] (متصفح الصوتيات والمرئيات).

تشغيل الصوتيات والمرئيات


اختر المحتوى المراد تشغيله.

5:26



قم بتشغيل المحتوى.

5:27



3 اضغط على الزر <⏪> للانتقال إلى الشاشة السابقة.

ملحوظة

- التعليمات الواردة أعلاه هي مثال على التشغيل؛ علمًا بأن التشغيل الفعلي يتوقف على خدمة التدفق.

يتم عرض الأيقونات المرتبطة بمواقع الويب.



يتم عرض موقع البوابة التي تقوم بإظهار خدمات التدفق الموصى بها.




يتم عرض لائحة بعلمات التبويب.


تطبيق تدفق الفيديو

تم حذف هذه الوظيفة.

- 1 اضغط على الزر <HOME>.
- 2 حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة محتويات الشبكة.
- 3 الممس [] .
- 4 الممس [] .[Streaming Video]



وظائف الأزرار



الاسم	العملية
▲, ▼ (مستوى الصوت)	يضبط شدة الصوت. يرتفع مستوى الصوت إلى 10 بالاستمرار في الضغط على الزر [▲].

الإعداد

إعداد النظام



طريقة الاستعراض

تم حذف هذه الوظيفة.