



KEZELÉSI UTASÍTÁS

Itt vannak felsorolva azok a funkciók, amelyek megváltoznak a firmware frissítésekor.

Widget és alkalmazás műveletek

SNS widget

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Szerviz panelt.
- 3 Érintse meg a [] gombot.
- 4 Kiválasztja az SNS widgetet.







A posztolt vagy megosztott cikkek megjelennek a kijelzőn.



A webböngésző elindul, és megjelenik a Facebook weboldala.

Facebook (SNS alkalmazás)

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Hálózati tartalmak panelt.
- 3 Érintse meg a [] gombot.
- 4 Érintse meg az [] elemet.
- 5 Érintse meg a [] (Facebook) gombot.
- 6 A kívánt művelet az alábbi módon hajtható végre.



2 Cikkek listája

A posztolt vagy megosztott cikkek megjelennek a kijelzőn.

A megérintésekor megjelennek a részletek.

Ha a legújabb információ a legfelül jelenik meg, a lista lefelé mozgatásával frissíteni tudja az információkat.




: Hangosan felolvassa a cikket.



A webböngésző elindul, és megjelenik a Facebook weboldala.


Facebook (webböngésző)

- 1 **Nyomja meg a <HOME> gombot.**
- 2 **A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Szerviz panelt.**
- 3 **Érintse meg a [🏠] gombot.**
- 4 **Kiválasztja az SNS widgetet.**
- 5 **Érintse meg a [📱] gombot.**
- 6 **Adja meg az e-mail címet/ telefonszámot és a jelszót.**



7 **Érintse meg a [Log in] gombot.**

Ön bejelentkezett a Facebook weboldalára.




MEGJEGYZÉS

- Elmentheti a felhasználói azonosítóját (ID) és jelszavát a webböngészőben.

Hálózati médiaelőzmények widget

Ez a funkció törölve.





Streamelés alkalmazás

AV-böngésző alkalmazás

Ez a kijelölt webböngésző újonnan hozzáadott alkalmazása, video- és audio streaming szolgáltatások lejátszásához.

Előkészületek

- Csatlakoznia kell az internethez.

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Hálózati tartalmak panelt.
- 3 Érintse meg a [] gombot.
- 4 Érintse meg az [ AV Browser] (AV-böngésző) gombot.



Weboldalakkal összekötött ikonok jelennek meg.




Megjelenik a javasolt stream szolgáltatásra mutató oldal.




Megjelenik a fülék listája.

Audio és video lejátszása

- 1 Válassza ki a lejátszani kívánt tartalmat.



- 2 Játssza le a tartalmat.





- 3 Az előző oldalra való visszatéréshez nyomja meg a <↶> gombot.


MEGJEGYZÉS

- A fenti utasítás csak egy példa a működtetésre. A valódi működés a streaming szolgáltatótól függ.

Videó streamelése alkalmazás

Ez a funkció törölve.

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Hálózati tartalmak panelt.
- 3 Érintse meg a [] gombot.
- 4 Érintse meg a [ Streaming Video] (Videó streamelése) lehetőséget.



Beállítás


Rendszerbeállítás



Bemutató üzemmód

Ez a funkció törölve.

A gombok funkciói



Név	Tevékenység
▼, ▲ (Hangerő)	Hangerő beállítása. A hangerő a 15. fokozatig emelkedik, amíg lenyomva tartja a [▲] gombot.