

# ISTRUZIONI PER L'USO

Sono qui descritte le funzioni che verranno modificate tramite l'aggiornamento del firmware.

## Funzioni dei widget e delle applicazioni

### Widget SNS

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a destra oppure a sinistra per selezionare il pannello Etichetta servizio.
- 3 Sfiore [  ].
- 4 Selezionare il Widget SNS.



Vengono visualizzati articoli postati o condivisi.



Il browser web si avvia e viene visualizzato il sito web Facebook.

### Facebook (Applicazione SNS)

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a sinistra oppure a destra per selezionare il Pannello dei contenuti della rete.
- 3 Sfiore [  ].
- 4 Sfiore [  SNS].
- 5 Sfiore [  (Facebook)].
- 6 Eseguire la funzione desiderata come segue.



#### 2 Elenco articoli

Vengono visualizzati articoli postati o condivisi.

Sfiorendo questa voce verranno visualizzati i dettagli.

Quando le informazioni più recenti sono visualizzate nella sezione superiore, facendo scorrere l'elenco si aggiorneranno le informazioni.


 : Legge l'articolo nel modo voce.



Il browser web si avvia e viene visualizzato il sito web Facebook.

## Facebook (browser web)

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfolgiare la schermata a destra oppure a sinistra per selezionare il pannello Etichetta servizio.
- 3 Sfiore [ ].
- 4 Selezionare il Widget SNS.
- 5 Sfiore [ ].
- 6 Inserire l'indirizzo e-mail/il numero di telefono e la password.



### 7 Sfiore [Log In].

Si è effettuato l'accesso al sito web Facebook.



#### Nota

- È possibile salvare l'ID e la password nel browser web.

## Widget della cronologia multimediale e di rete

Questa funzione è stata eliminata.



# Applicazioni dei servizi streaming


## Applicazione browser AV

Questa è l'app del browser web dedicato appena aggiunta per riprodurre video e audio in streaming.

### Preparazione

• È necessario collegarsi a Internet.

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a sinistra oppure a destra per selezionare il Pannello dei contenuti della rete.
- 3 Sfiore [  ].
- 4 Toccare [  AV Browser ] (Browser AV).



Vengono visualizzate le icone collegate ai siti web.




Viene visualizzato il sito del portale che mostra i servizi streaming consigliati.




Viene visualizzata la lista delle schede.

## Riproduzione video e audio

- 1 Selezionare il contenuto che si desidera riprodurre.



- 2 Riprodurre il contenuto.



- 3 Premere il tasto <↵> per visualizzare l'anteprima della schermata.


### Nota

- Le istruzioni sopra sono un esempio di funzionamento. Il funzionamento effettivo dipende dal servizio di streaming.

## Applicazione video streaming

Questa funzione è stata eliminata.

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a sinistra oppure a destra per selezionare il Pannello dei contenuti della rete.
- 3 Sfiore [  ].
- 4 Sfiore [  Streaming Video].



## Impostazioni


### Impostazione del sistema



#### Modo dimostrativo

Questa funzione è stata eliminata.

## Funzioni dei pulsanti



Denominazione	Funzione
▼, ▲ (Vol)	Regola il volume. Il volume aumenta fino a 15 quando si tiene premuto [ ▲ ].