


# KEZELÉSI UTASÍTÁS

Itt vannak felsorolva azok a funkciók, amelyek megváltoznak a firmware frissítésekor.

## Widget és alkalmazás műveletek

### SNS widget

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Szerviz panelt.
- 3 Érintse meg a [🔄] gombot.
- 4 Kiválasztja az SNS widgetet.




A posztolt vagy megosztott cikkek megjelennek a kijelzőn.



A webböngésző elindul, és megjelenik a Facebook weboldala.

### Facebook (SNS alkalmazás)

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Hálózati tartalmak panelt.
- 3 Érintse meg a [📱] gombot.
- 4 Érintse meg az [🌐] SNS) elemet.
- 5 Érintse meg a [f] (Facebook)] gombot.
- 6 A kívánt művelet az alábbi módon hajtható végre.



### 2 Cikkek listája

A posztolt vagy megosztott cikkek megjelennek a kijelzőn.

A megérintésekor megjelennek a részletek.

Ha a legújabb információ a legfelül jelenik meg, a lista lefelé mozgatásával frissíteni tudja az információkat.




: Hangosan felolvassa a cikket.




A webböngésző elindul, és megjelenik a Facebook weboldala.

## Facebook (webbongésző)

- 1 **Nyomja meg a <HOME> gombot.**
- 2 **A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Szerviz panelt.**
- 3 **Érintse meg a [🏠] gombot.**
- 4 **Kiválasztja az SNS widgetet.**
- 5 **Érintse meg a [📧📞] gombot.**
- 6 **Adja meg az e-mail címet/ telefonszámot és a jelszót.**



- 7 **Érintse meg a [Log in] gombot.**  
Ön bejelentkezett a Facebook weboldalára.



### MEGJEGYZÉS

- Elmentheti a felhasználói azonosítóját (ID) és jelszavát a webbongészőben.




## E-mail (SNS alkalmazás)


Megjeleníti az e-mail (IMAP) használatára szolgáló képernyőt.

### Előkészületek

- Vezeték nélküli internetes kapcsolatra lesz szüksége.
- E-mail szolgáltatás használatához megfelelő fiók szükséges.
- A felhasználói fiókot akkor használhatja, ha Tulajdonosként vagy Felhasználóként jelentkezik be.


## Fiók regisztrációja

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.**
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Hálózati tartalmak panelt.**
- 3 Érintse meg a [  ] gombot.**
- 4 Érintse meg az [  SNS] elemet.**
- 5 Érintse meg a [  (mail)] gombot**
- 6 Érintse meg a [Sign in] gombot.**
- 7 Adja meg az e-mail címet és a jelszót.**



The screenshot shows a dark-themed mobile interface for configuring an email account. At the top, there is a status bar with a signal strength indicator, Wi-Fi icon, and the time 12:11. Below the status bar is a header with a globe icon and a refresh icon. The main content area contains the text "You can configure Email for accounts in just a few steps." followed by two input fields: "Email address" and "Password". Below these fields is a "Next" button. At the bottom of the screen, there is a search icon on the left and a settings gear icon on the right.


- 8 Érintse meg a [Next] gombot.**
- 9 Írja be az IMAP-szervert, a Portot és a Biztonság típusát.**



The screenshot shows a dark-themed mobile interface for configuring incoming server settings. The title is "Incoming server settings". There are three input fields: "IMAP server", "Port", and "Security type". The "Security type" field has a dropdown arrow and is currently set to "None".

- 10 Érintse meg a [Next] gombot.**

- 11 Írja be az SMTP-szervert, a Portot és a Biztonság típusát.**




The screenshot shows a dark-themed mobile interface for configuring outgoing server settings. The title is "Outcoming server settings". There are three input fields: "SMTP server", "Port", and "Security type". The "Security type" field has a dropdown arrow and is currently set to "None".

- 12 Érintse meg a [Done] gombot.**


## Mai nap widget

Ez a funkció törölve.




## Összefoglaló panel widget

Ez a funkció törölve.




## Ütemező alkalmazás

Ez a funkció törölve.




## Vegyes médiakeresés

A videostream nem lesz része a keresésnek.



## Beállítás

### Rendszerbeállítás



### DEMO

Ez a funkció törölve.



# Streamelés alkalmazás

## AV-böngésző alkalmazás

Ez a kijelölt webböngésző újonnan hozzáadott alkalmazása, video- és audio streaming szolgáltatások lejátszásához.

### Előkészületek

- Csatlakoznia kell az internethez.

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Hálózati tartalmak panelt.
- 3 Érintse meg a [  ] gombot.
- 4 Érintse meg az [  AV Browser] (AV-böngésző) gombot.



Weboldalakkal összekötött ikonok jelennek meg.




Megjelenik a javasolt stream szolgáltatásra mutató oldal.




Megjelenik a fülék listája.

## Audio és video lejátszása

- 1 Válassza ki a lejátszani kívánt tartalmat.



- 2 Játssza le a tartalmat.





- 3 Az előző oldalra való visszatéréshez nyomja meg a <↶> gombot.


### MEGJEGYZÉS

- A fenti utasítás csak egy példa a működtetésre. A valódi működés a streaming szolgáltatótól függ.



## Videó streamelése alkalmazás

Ez a funkció törölve.

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Hálózati tartalmak panelt.
- 3 Érintse meg a [  ] gombot.
- 4 Érintse meg a [  Streaming Video] (Videó streamelése) lehetőséget.



## A gombok funkciói



Név	Tevékenység
▼, ▲ (Hangerő)	Hangerő beállítása. A hangerő a 15. fokozatig emelkedik, amíg lenyomva tartja a [▲] gombot.