

# ISTRUZIONI PER L'USO

Sono qui descritte le funzioni che verranno modificate tramite l'aggiornamento del firmware.

## Funzioni dei widget e delle applicazioni

### Widget SNS

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a destra oppure a sinistra per selezionare il pannello Etichetta servizio.
- 3 Sfiore [  ].
- 4 Selezionare il Widget SNS.



Vengono visualizzati articoli postati o condivisi.



Il browser web si avvia e viene visualizzato il sito web Facebook.

### Facebook (Applicazione SNS)

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a sinistra oppure a destra per selezionare il Pannello dei contenuti della rete.
- 3 Sfiore [  ].
- 4 Sfiore [  SNS].
- 5 Sfiore [  (Facebook)].
- 6 Eseguire la funzione desiderata come segue.



#### 2 Elenco articoli

Vengono visualizzati articoli postati o condivisi. Sfiorendo questa voce verranno visualizzati i dettagli.

Quando le informazioni più recenti sono visualizzate nella sezione superiore, facendo scorrere l'elenco si aggiorneranno le informazioni.


 : Legge l'articolo nel modo voce.



Il browser web si avvia e viene visualizzato il sito web Facebook.

## Facebook (browser web)

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a destra oppure a sinistra per selezionare il pannello Etichetta servizio.
- 3 Sfiore [🔍].
- 4 Selezionare il Widget SNS.
- 5 Sfiore [f].
- 6 Inserire l'indirizzo e-mail/il numero di telefono e la password.



### 7 Sfiore [Log In].

Si è effettuato l'accesso al sito web Facebook.



#### Nota

- È possibile salvare l'ID e la password nel browser web.

## E-mail (Applicazione SNS)


Visualizza la schermata per utilizzare l'e-mail (IMAP).

### Preparazione


- Si deve avere a disposizione una connessione a Internet tramite Wi-Fi.
- Per utilizzare un servizio e-mail, è necessario il corrispondente account.
- Si può impostare un account utente una volta connessi al sistema come Titolare oppure Utente.

## Registrare un account

- 1 Premere il tasto <HOME>.**
- 2 Sfogliare la schermata a sinistra oppure a destra per selezionare il Pannello dei contenuti della rete.**
- 3 Sfiore [  ].**
- 4 Sfiore [  SNS].**
- 5 Sfiore [  (mail)].**
- 6 Sfiore [Sign in].**
- 7 Inserire l'e-mail e la password.**




- 8 Sfiore [Next].**
- 9 Inserire il server IMAP, la porta e il tipo di sicurezza.**



- 10 Sfiore [Next].**

- 11 Inserire il server SMTP, la porta e il tipo di sicurezza.**



- 12 Sfiore [Done].**


## Widget Oggi

Questa funzione è stata eliminata.




## Widget Summary Board

Questa funzione è stata eliminata.




## Applicazione di pianificazione

Questa funzione è stata eliminata.




## Ricerca multimediale

Non sarà effettuata la ricerca nello streaming video.



# Impostazioni

## Impostazione del sistema



### DEMO

Questa funzione è stata eliminata.

# Applicazioni dei servizi streaming


## Applicazione browser AV

Questa è l'app del browser web dedicato appena aggiunta per riprodurre video e audio in streaming.

### Preparazione

• È necessario collegarsi a Internet.

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a sinistra oppure a destra per selezionare il Pannello dei contenuti della rete.
- 3 Sfiore [  ].
- 4 Toccare [  AV Browser] (Browser AV).



Vengono visualizzate le icone collegate ai siti web.




Viene visualizzato il sito del portale che mostra i servizi streaming consigliati.




Viene visualizzata la lista delle schede.

## Riproduzione video e audio

- 1 Selezionare il contenuto che si desidera riprodurre.



- 2 Riprodurre il contenuto.



- 3 Premere il tasto <↵> per visualizzare l'anteprima della schermata.


### Nota

- Le istruzioni sopra sono un esempio di funzionamento. Il funzionamento effettivo dipende dal servizio di streaming.



## Applicazione video streaming

Questa funzione è stata eliminata.

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a sinistra oppure a destra per selezionare il Pannello dei contenuti della rete.
- 3 Sfiore [  ].
- 4 Sfiore [  Streaming Video ].



## Funzioni dei pulsanti



Denominazione	Funzione
▼, ▲ (Vol)	Regola il volume. Il volume aumenta fino a 15 quando si tiene premuto [ ▲ ].