



INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Funksjonene som blir endret når du oppdaterer firmwaren er beskrevet her.

Bruk av funksjoner og applikasjoner

SNS-funksjon

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Service-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Velg SNS-funksjonen.







Artikler som du la ut og delte blir vist.



Nettleseren starter og Facebooks nettsted vises.

Facebook (SNS-applikasjon)

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Network-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Trykk [ SNS].
- 5 Trykk [ (Facebook)].
- 6 Foreta ønsket valg.



2 Artikkelliste

Artikler som du la ut og delte blir vist.

Trykk her for å se detaljer.

Når siste informasjon vises øverst, oppdateres listen ved å skyve den nedover.


 : Stemmeavlesning av artikkelen.




Nettleseren starter og Facebooks nettsted vises.

Facebook (nettleser)

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Service-panelet.
- 3 Trykk [📄].
- 4 Velg SNS-funksjonen.
- 5 Trykk [📄].
- 6 Tast inn e-postadresse/telefon og passord.



- 7 Trykk [Log In].
Du har logget inn på Facebooks nettsted.



MERK

- Du kan lagre ID-en og passordet i nettleseren.




E-post (SNS-applikasjon)


Viser skjermbildet for bruk av e-post (IMAP).

Forberedelser

- Du må ha Internett-forbindelse med Wi-Fi.
- For å benytte en e-posttjeneste, er det nødvendig å ha en tilsvarende konto.
- Du kan benytte en brukerkonto når du har logget inn som eier eller bruker.


1 Registrer en konto

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Network-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Trykk [ SNS].
- 5 Trykk [ (mail)].
- 6 Trykk [Sign in].
- 7 Tast inn e-postadresse og passord.




8 Trykk [Next].

9 Angi IMAP-serveren, port og sikkerhetstype.



10 Trykk [Next].

11 Angi SMTP-serveren, port og sikkerhetstype.



12 Trykk [Done].


"I dag"-funksjon

Denne funksjonen er slettet.




Funksjon for oversiktstavle

Denne funksjonen er slettet.




Kalenderapplikasjon

Denne funksjonen er slettet.




Søk i blandet media

Streaming Video blir ikke søkt.



Foreta oppsett

Systemoppsett



DEMO

Denne funksjonen er slettet.

Applikasjon for streamingtjenester

AV nettleserapplikasjon

Dette er en nylig lagt til dedikert nettleserapp til avspilling av videostreaming og lyd.

Forberedelser

- Du må være tilkoblet Internett.

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Network-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Trykk [ AV Browser] (AV nettleser).



Ikoner knyttet til nettsted vises.




Portalen som viser anbefalte strømmetjenester vises.




Listen med faner vises.

Spille av video og lyd

- 1 Velg innholdet du ønsker å spille av.



- 2 Spille av innhold.



- 3 Trykk på knappen <=> for å se forrige skjermbilde.


MERK

- Instruksjonen ovenfor er et eksempel på drift. Virkelig drift er avhengig av strømmetjenesten.



Applikasjon for videostreaming

Denne funksjonen er slettet.

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Network-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Trykk [ Streaming Video].



Funksjoner for knappene



Navn	Bevegelse
▼, ▲ (Vol)	Justerer volumet. Lydstyrken øker til opptil 15 når du fortsetter å trykke på [▲].