


PRÍRUČKA S POKYNNMI

Na tomto mieste sú popísané funkcie, ktoré sa aktualizáciou firmvéru zmenia.

Obsluha miniaplikácií a aplikácií

Miniaplikácia SNS

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Služby zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [📧].
- 4 Zvoľte miniaplikáciu SNS.




Zobrazia sa príspevky, ktoré ste uverejnili alebo zdieľali.



Spustí sa internetový prehliadač a webová lokalita Facebook.

Facebook (Aplikácia SNS)

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Sieťový obsah zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [📧].
- 4 Dotknite sa tlačidla [🌐 SNS].
- 5 Dotknite sa tlačidla [📘 (Facebook)].
- 6 Želanú činnosť vykonajte nasledovne.



2 Zoznam príspevkov

Zobrazia sa príspevky, ktoré ste uverejnili alebo zdieľali.

Dotknutím sa zobrazíte podrobné informácie.

Po zobrazení najaktuálnejších informácií návrhu môžete aktualizovať informácie posúvaním zoznamu smerom dole.


👤: Hlasné prečítanie príspevku.




Spustí sa internetový prehliadač a webová lokalita Facebook.

Facebook (internetový prehliadač)

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Služby zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [🌐].
- 4 Zvoľte miniaplikáciu SNS.
- 5 Dotknite sa tlačidla [f].
- 6 Vložte e-mailovú adresu/telefón a heslo.



- 7 Dotknite sa tlačidla [Log In].
Prihlásili ste sa na webovú lokalitu Facebook.



Poznámka

- Do internetového prehliadača môžete uložiť ID a heslo.




E-mail (Aplikácia SNS)


Zobrazí sa okno na využívanie služby E-mail (IMAP).

Príprava


- Musíte sa pripojiť k internetu prostredníctvom bezdrôtovej siete Wi-Fi.
- Aby ste mohli využívať e-mailovú službu, musíte mať zodpovedajúce konto.
- Konto používateľa môžete používať, ak ste sa prihlásili ako vlastník alebo používateľ.

Registrácia konta

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Sieťový obsah zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [].
- 4 Dotknite sa tlačidla [ SNS].
- 5 Dotknite sa tlačidla [ (e-mail)].
- 6 Dotknite sa tlačidla [Sign in].
- 7 Vložte e-mailovú adresu a heslo.




- 8 Dotknite sa tlačidla [Next].
- 9 Zadajte server IMAP, port a typ zabezpečenia.



- 10 Dotknite sa tlačidla [Next].


- 11 Zadajte server SMTP, port a typ zabezpečenia.



- 12 Dotknite sa tlačidla [Done].


Miniaplikácia Dnes

Táto funkcia je vymazaná.




Miniaplikácia Súhrnný panel

Táto funkcia je vymazaná.




Aplikácia Naplánovaný program

Táto funkcia je vymazaná.




Vyhľadávanie rozličných médií

Bezdrôtovo prenášaný obraz sa nevyhľadá.



Nastavovanie

Nastavenie systému



DEMO

Táto funkcia je vymazaná.



Aplikácia Streamovacie služby

Aplikácia AV prehliadača

Toto je novo pridaná aplikácia špecializovaného internetového prehliadača na prehrávanie bezdrôtového prenosu obrazu a zvuku.

Príprava

- Musíte sa pripojiť k internetu.

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Sieťový obsah zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [].
- 4 Dotknite sa položky [ AV Browser] (AV prehliadač).



Zobrazia sa ikony prepojené s webovými stránkami.




Zobrazí sa stránka portálu, na ktorom sú uvedené odporúčané služby bezdrôtového prenosu.




Zobrazia sa zoznam záložiek.

Prehrávanie obrazu a zvuku

- 1 Zvoľte obsah, ktorý chcete prehrať.



- 2 Prehrajte daný obsah.





- 3 Stlačením tlačidla <↔> prejdite na predchádzajúcu obrazovku.


Poznámka

- Vyššie uvedený pokyn je len príklad úkonu. Skutočný úkon závisí od danej služby bezdrôtového prenosu.



Aplikácia na streamovanie videa

Táto funkcia je vymazaná.

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Sieťový obsah zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [].
- 4 Dotknite sa tlačidla [ Streaming Video].



Funkcie tlačidiel



Názov	Pohyb
▼, ▲ (Hlasitosť)	Nastavuje hlasitosť. Hlasitosť sa bude zvyšovať až na hodnotu 15, keď budete stláčať tlačidlo [▲].