



BRUKSANVISNING

De funktioner som påverkas av firmwareuppdateringen beskrivs här.

Använda widgetar och appar

Widgeten SNS

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Service genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Välj SNS-widgeten.







Artiklar du postat eller delat visas.



Webbläsaren startar och Facebooks webbplats visas.

Facebook (SNS-appen)

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Tryck på [].
- 5 Tryck på [] (Facebook)].
- 6 Utför de åtgärder du önskar enligt följande.



2 Article list

Artiklar du postat eller delat visas.

Om du trycker här visas detaljinformation.

När den senaste informationen visas högst upp kan du uppdatera informationen genom att dra listan nedåt.


: Läser upp artikeln.



Webbläsaren startar och Facebooks webbplats visas.


Facebook (webbläsare)

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Service genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [🏠].
- 4 Välj SNS-widgeten.
- 5 Tryck på [📱].
- 6 Ange e-postadress/telefonnummer och lösenordet.



7 Tryck på [Log in].

Du har loggat in på Facebooks webbplats.



OBS!

- Du kan spara ID och lösenord i webbläsaren.




E-post (SNS-appen)


Visar skärmen för att använda e-post (IMAP).

Förberedelser


- Du måste ha en Wi-Fi-anslutning till Internet.
- För att använda en e-posttjänst krävs ett motsvarande konto.
- Du kan använda ett användarkonto om du har loggat in som Owner eller som User.

Registrera ett konto

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Tryck på [ SNS].
- 5 Tryck på [ (mail)].
- 6 Tryck på [Sign in].
- 7 Skriv in e-postadress och lösenord.




- 8 Tryck på [Next].
- 9 Ange IMAP-server, port och säkerhetstyp.



- 10 Tryck på [Next].

- 11 Ange SMTP-server, port och säkerhetstyp.



- 12 Tryck på [Done].


Widgeten Today

Denna funktion har raderats.




Widgeten Summary Board

Denna funktion har raderats.




Appen Schedule

Denna funktion har raderats.




Söka i flera medier

Strömmande video kan inte sökas efter.



Inställningar

Systeminställningar



DEMO

Denna funktion har raderats.



App för strömmande tjänster


AV-läsarapplikationen

Denna nya app är en dedikerad webbläsare för att spela upp strömmande video och ljud.

Förberedelser

- Du behöver ansluta till Internet.

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Tryck på [ AV Browser] (AV-läsare).



Ikoner länkade till webbplatser visas.




Portalsidan som visar rekommenderade streaming-tjänster visas.




Listan över filkar visas.

Spela upp video och ljud

- 1 Välj det innehåll som du vill spela upp.



- 2 Spela upp innehållet.



- 3 Tryck på knappen <=> för att gå till föregående skärm.


OBS!

- Anvisningarna ovan är ett exempel på användningen. Den verkliga användningen varierar beroende på streaming-tjänsten.



App för strömmande video

Denna funktion har raderats.

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Tryck på [ Streaming Video].



Knapparnas funktioner



Beteckning	Händelse
▼, ▲ (Vol)	Justerar volymen. Volymen går upp till 15 när [▲] hålls intryckt.