

دليل الإرشادات

الوظائف التي سينم تغييرها عن طريق تحديث البرنامج الثابت مشروحة هنا.

ت شغيل الودجات والتطبيقات

الفيسبوك (تطبيق SNS)

- ١ اضغط على الزر <HOME>.
- ٢ حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة محتويات الشبكة.
- ٣ [المس] [.]
- ٤ [المس] [SNS]
- ٥ [المس] [Facebook]
- ٦ قم بإجراء العملية المطلوبة كما يلي.



لائحة البنود [2]

المقالات التي قمت بنشرها أو مشاركتها معروضة.
يؤدي لمسه إلى عرض التفاصيل.
عندما يتم عرض آخر معلومة في أعلى اللائحة، يمكنك تحديث المعلومات من خلال تحريك اللائحة لأسفل.
? : يقوم بقراءة البند بطريقة صوتية.



يبدأ تشغيل متصفح الويب ويتم عرض موقع الفيسبوك.

ودجة خدمة SNS

- ١ اضغط على الزر <HOME>.
- ٢ حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة الخدمة.
- ٣ [المس] [.]
- ٤ اختيار ودجة خدمة SNS.




المقالات التي قمت بنشرها أو مشاركتها معروضة.



يبدأ تشغيل متصفح الويب ويتم عرض موقع الفيسبوك.




وظائف الأزرار



العملية	الاسم
يُضيّق شدة الصوت. يرفع مستوى الصوت إلى 15 بالاستمرار في الضغط على الزر [▲].	▼, ▲ (مستوى الصوت)

الفيسبيوك (متصفح الويب)

- ١ اضغط على الزر <HOME>.
- ٢ حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة الخدمة.
- ٣ المس [].
- ٤ اختر ودجة خدمة SNS.
- ٥ المس [].
- ٦ أدخل عنوان البريد الإلكتروني/رقم الهاتف وكلمة السر.



- ٧ المس [Log in].
- ٨ لقد قمت بتسجيل الدخول إلى موقع الفيسبيوك.



ملحوظة
يمكنك حفظ معرف الهوية وكلمة المرور إلى متصفح الويب.