



# BRUKSANVISNING

De funktioner som påverkas av firmwareuppdateringen beskrivs här.

## Använda widgetar och appar

### Widgeten SNS

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Service genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [  ].
- 4 Välj SNS-widgeten.







Artiklar du postat eller delat visas.




Webbläsaren startar och Facebooks webbplats visas.

### Facebook (SNS-appen)

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [  ].
- 4 Tryck på [  ].
- 5 Tryck på [  ] (Facebook)].
- 6 Utför de åtgärder du önskar enligt följande.





#### 2 Article list


Artiklar du postat eller delat visas.  
Om du trycker här visas detaljinformation.  
När den senaste informationen visas högst upp kan du uppdatera informationen genom att dra listan nedåt.  
: Läser upp artikeln.



Webbläsaren startar och Facebooks webbplats visas.


## Facebook (webbläsare)

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Service genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [  ].
- 4 Välj SNS-widgeten.
- 5 Tryck på [  ].
- 6 Ange e-postadress/telefonnummer och lösenordet.



### 7 Tryck på [Log in].


Du har loggat in på Facebooks webbplats.



#### OBS!

- Du kan spara ID och lösenord i webbläsaren.

## Knapparnas funktioner



| Beteckning | Händelse   |
|------------|--|
| ▼, ▲ (Vol) | Justerar volymen.<br>Volymen går upp till 15 när [ ▲ ] hålls intryckt. |