


# PRÍRUČKA S POKYNNMI

Na tomto mieste sú popísané funkcie, ktoré sa aktualizáciou firmvéru zmenia.

## Obsluha miniaplikácií a aplikácií

### Miniaplikácia SNS

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Služby zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [  ].
- 4 Zvoľte miniaplikáciu SNS.







Zobrazia sa príspevky, ktoré ste uverejnili alebo zdieľali.



Spustí sa internetový prehliadač a webová lokalita Facebook.

### Facebook (Aplikácia SNS)

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Sieťový obsah zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [  ].
- 4 Dotknite sa tlačidla [  SNS].
- 5 Dotknite sa tlačidla [  (Facebook)].
- 6 Želanú činnosť vykonajte nasledovne.



### 2 Zoznam príspevkov

Zobrazia sa príspevky, ktoré ste uverejnili alebo zdieľali.

Dotknutím sa zobrazíte podrobné informácie.

Po zobrazení najaktuálnejších informácií navrchu môžete aktualizovať informácie posúvaním zoznamu smerom dole.


 : Hlasné prečítanie príspevku.



Spustí sa internetový prehliadač a webová lokalita Facebook.


## Facebook (internetový prehliadač)

- 1 Stlačte tlačidlo <HOME>.
- 2 Panel Služby zvolte posúvaním obrazovky prstom doľava alebo doprava.
- 3 Dotknite sa tlačidla [🌐].
- 4 Zvoľte miniaplikáciu SNS.
- 5 Dotknite sa tlačidla [📘].
- 6 Vložte e-mailovú adresu/telefón a heslo.



### 7 Dotknite sa tlačidla [Log In].


Prihlásili ste sa na webovú lokalitu Facebook.



#### Poznámka

- Do internetového prehliadača môžete uložiť ID a heslo.

## Funkcie tlačidiel



Názov	Pohyb
▼, ▲ (Hlasitosť)	Nastavuje hlasitosť. Hlasitosť sa bude zvyšovať až na hodnotu 15, keď budete stláčať tlačidlo [▲].