

Spotify

Spotify 让您随时随地畅享音乐。锻炼、聚会或休闲放松时，指尖轻触即可随时选择想要的音乐。Spotify 中收集了海量歌曲——从经典老歌到最新流行，一应俱全。只需选择喜欢的音乐，或者等待 Spotify 为您带来惊喜。

可从所连接的 iPod touch/iPhone 或安卓设备播放 Spotify。

- 在 iPod touch/iPhone/安卓设备中安装最新版本的 Spotify 应用程序并创建一个帐户。


准备

- 1 连接设备。
 - 对于安卓设备：将安卓设备通过蓝牙进行配对。
 - 对于 iPod touch/iPhone：连接 iPod touch/iPhone。
- 2 在 <APP/iPod SETUP> 屏幕的 <APP Connection select> 上选择要使用的设备及连接方法。（第 51 页）
- 3 选择 “Spotify” 做为信号源。（第 12 页）
Spotify 应用程序已启动。

播放操作

可以使用遥控器操作 Spotify。但是仅可使用播放、暂停和跳过功能。

□ 信号源控制屏幕上的指示及按钮



播放信息

- 1 图像资料
- 2 满意/不满意或播放模式（如下所示）。
- 3 轨道信息
 - 如果并非所有文本都显示，请触摸文本进行滚动。


操作按钮

- [≡] 显示列表选择屏幕。
- [⦿] 创建新电台。
- [◀][▶] 选择一个音轨。
- [▶]* 开始播放。
- [⏸]* 暂停播放。
- [+]* 将当前音轨/艺术家保存至 <Your Music>。
- [👎] 不满意当前音轨，跳至下一音轨。
- [👍] 将当前音轨登录为收藏音轨。
- [🔄] 启动/停用重复播放模式。
- [🎲] 启动/停用随机播放模式。
- [🔇] 静音。
 - 要恢复声音，请再次触摸按钮或调整音量。

* 播放期间会显示 [▬▬]，播放暂停时会显示 [▶]。

Spotify

□ 创建您的电台（打开收音机）




2 输入一个音轨/艺术家/播放列表，然后选择所需音轨。
以所选音轨开始播放您的电台。


- 可以使用满意 ([👍]) 或不满意 ([👎]) 功能来定制电台。

□ 搜索音轨

1 显示列表选择屏幕。



2 选择列表类型 (<Your Music>/<Browse>/<Radio>) (①)，然后选择一个想要的条目 (②)。



- 按 [🏠] 返回至顶层。
- 按 [📁] 返回至上层。

Spotify相关要求

iPhone或iPod touch

- 在 iPhone 或 iPod touch 中安装最新版本的 Spotify 应用程序。（在苹果 iTunes 应用商店中搜索“Spotify”，找到并安装最新版本。）
- 用电缆或通过蓝牙将 iPod touch/iPhone 连接至本机。
 - 通过电缆连接时：使用 KCA-iP103（选购配件）或 KCA-iP102（选购配件）。

Android™

- 访问 Google Play™，搜索到“Spotify”后进行安装。
- 必须内置蓝牙并支持以下配置文件。
 - SPP（串行端口配置文件）
 - A2DP（高级音频分配配置文件）

备注

- 确保您登录到您的智能手机应用程序。如果没有 Spotify 帐户，那么可通过智能手机或登录 www.spotify.com 免费创建一个。
- 由于 Spotify 是第三方提供的服务，所以规格可能变更，恕不提前通知。因此，兼容性可能无法实现，并且部分或全部服务可能无法使用。
- 无法从本机操作 Spotify 的部分功能。
- 有关使用应用程序的问题，请登录 www.spotify.com 联系 Spotify。
- 通过 LTE、3G、EDGE 或 WiFi 建立网络连接。
- Spotify 及 Spotify 标志是 Spotify Group 的商标。

