

Spotify

Se Spotify máte svou hudbu všude. Ať už cvičíte, užíváte si na párty nebo jen tak odpočíváte, tu správnou hudbu máte vždy na dosah ruky. Na Spotify najdete miliony skladeb, od starých oblíbených, až po ty nejnovější hity. Vyberte si hudbu, kterou máte rádi, nebo se nechte od Spotify překvapit.

Spotify můžete streamovat z připojeného iPodu touch/iPhoneu nebo zařízení s Androidem.

- Nainstalujte si nejnovější verzi aplikace Spotify do svého iPodu touch, iPhoneu či Androidu a vytvořte si účet.


Příprava

- 1 Připojte zařízení.
 - **Pro Android:** Spárujte zařízení s operačním systémem Android přes Bluetooth.
 - **Pro iPod touch/iPhone:** Připojte iPod touch/iPhone.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete použít, a způsob připojení v položce **<APP Connection select>** na obrazovce **<APP/ iPod SETUP>**. (Strana 51)
- 3 Jako zdroj vyberte „**Spotify**“. (Strana 12) Aplikace Spotify se spustí.

Funkce přehrávání

Spotify můžete ovládat pomocí dálkového ovladače. K dispozici je pouze přehrávání, pozastavení a přeskokování.

Indikace a tlačítka na zdrojové ovládací obrazovce



Informace o přehrávání

- 1 Obrazová data
- 2 Kladné hodnocení/záporné hodnocení nebo režim přehrávání (viz níže).
- 3 Informace ke stopě
 - Pokud se nezobrazuje celý text, použijte posouvání textu.


Ovládací tlačítka

- [☰] Zobrazí obrazovku pro výběr seznamu.
- [⏪] Vytvoří novou stanicí.
- [⏩] Zvolí skladbu.
- [▶] Zahájí se přehrávání.
- [⏸] Pozastaví přehrávání.
- [+] Uloží aktuální skladbu/umělce do **<Your Music>**.
- [👍] Přidá záporné hodnocení k aktuální skladbě a přeskočí na následující skladbu.
- [👍] Zaregistruje aktuální skladbu jako oblíbenou.
- [↺] Aktivuje/deaktivuje režim opakovaného přehrávání.
- [↻] Aktivuje/deaktivuje režim náhodného přehrávání.
- [📊] Zobrazí obrazovku **<Graphic Equalizer>**. (Strana 54)

* Během přehrávání se zobrazí [▢], a pokud je přehrávání pozastaveno, zobrazí se [▶].

Spotify

❑ Vytvoření vaší stanice (Start Radio)




2 Zadejte skladbu/umělce/seznam skladeb, poté vyberte požadovanou skladbu. Přehrávání vaší stanice započne zvolenou skladbou.


- Svou stanicí si můžete přizpůsobit použitím kladného hodnocení (👍) nebo záporného hodnocení (👎).

❑ Výběr stopy

1 Zobrazení obrazovky pro výběr seznamu.



2 Zvolte typ seznamu (<Vaše hudba> / <Procházet> / <Radio>) (1), poté zvolte požadovanou položku (2).



- Stiskněte [↑] pro návrat do nejvyšší úrovně.
- Stiskněte [↑] pro návrat do vyšší úrovně.

Požadavky na Spotify

iPhone nebo iPod touch

- Nainstalujte nejnovější verzi aplikace Spotify v telefonu iPhone nebo iPod. (Vyhledejte nejnovější verzi aplikace „Spotify“ v obchodě Apple App Store a nainstalujte.)

- Připojte dotykový iPod/iPhone k této jednotce kabelem, nebo přes Bluetooth.
 - Připojování kabelem: Použijte KCA-iP103 (volitelně příslušenství) nebo KCA-iP102 (volitelně příslušenství).

Android™

- Navštivte Google Play™, vyhledejte aplikaci „Spotify“ a nainstalujte si ji.
- Bluetooth musí být vestavěný a následující profily musí být podporovány.
 - SPP (Sériový port)
 - A2DP (Profil pro bezdrátový přenos hudby)

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že jste v aplikaci na svém chytrém telefonu přihlášení. Pokud nemáte účet Spotify, můžete si jej vytvořit zadarmo ze svého chytrého telefonu nebo na stránkách www.spotify.com.
- Služba Spotify je poskytována jinou společností, proto se mohou technické údaje změnit bez předchozího upozornění. Zároveň může dojít ke změně v kompatibilitě nebo mohou být některé, či všechny, služby nedostupné.
- Některé funkce aplikace Spotify nelze obsluhovat pomocí tohoto zařízení.
- Pokud budete při používání aplikace mít jakékoli problémy, kontaktujte Spotify na stránkách www.spotify.com.
- Připojte se k internetu pomocí LTE, 3G, EDGE, nebo WiFi.
- Spotify a Spotify loga jsou obchodní značkou Spotify Group.

