

Spotify

Com Spotify, a sua música está em todo o lado. A fazer exercício, celebrar ou relaxar, a música certa está sempre na ponta dos dedos. Existem milhões de músicas no Spotify—de velhos favoritos aos últimos sucessos. Escolha simplesmente a música que adora ou deixe-se surpreender pelo Spotify.

Pode reproduzir o Spotify a partir de iPod touch/iPhone ou de dispositivos Android conectados.

- Instale a última versão da aplicação Spotify no seu iPod touch/iPhone/Android e crie uma conta.


Preparativos

- 1 Conecte o dispositivo.
 - **Para Android:** Emparelhe o dispositivo Android através de Bluetooth.
 - **Para iPod touch/iPhone:** Conecte o iPod touch/iPhone.
- 2 Selecione o dispositivo a usar e o método de conexão em **<APP Connection select>** no ecrã **<APP/iPod SETUP>**. (Página 51)
- 3 Selecione **“Spotify”** como fonte. (Página 12)
A aplicação Spotify é iniciada.

Operações de reprodução

Pode operar o Spotify usando o controlo remoto. Apenas está disponível reproduzir, pausar e saltar.

Indicações e botões no ecrã de controlo de fonte



Informação de reprodução

- 1 Dados de imagem
- 2 Gostar/ desprezar ou Modo de reprodução (ver abaixo).
- 3 Informação sobre a faixa
 - Tocar no texto desliza-o se o texto não for completamente exibido.


Botões de operação

- [☰] Mostra o ecrã de seleção de lista.
- [⏪] Cria uma nova estação.
- [⏩] Seleciona uma faixa.
- [▶]* Inicia a reprodução.
- [⏸]* Pausa a reprodução.
- [+/-] Guarda a faixa/o artista atual em **<Your Music>**.
- [👎] Despreza a música atual e salta para a próxima música.
- [👍] Regista a faixa atual como favorita.
- [🔄] Ativa/desativa o modo de reprodução repetida.
- [🎲] Ativa/desativa o modo de reprodução aleatória.
- [📊] Mostra o ecrã **<Graphic Equalizer>**. (Página 54)

* Durante a reprodução, [▬] é exibido, e quando a reprodução é pausada, [▶] é exibido.

Spotify

❑ Criar a sua estação (Start Radio) (Iniciar Rádio)




2 Introduza um(a) faixa/artista/lista de reprodução, depois selecione a faixa pretendida.

A reprodução da sua estação inicia-se com a faixa selecionada.

- Pode personalizar a sua estação usando gostar ([👍]) ou desprezar ([👎]).

❑ Selecionar uma faixa

1 Exiba o ecrã de seleção de lista.



2 Selecione o tipo de lista (<Your Music>/<Browse>/<Radio>) (1) e, em seguida, selecione o item pretendido (2).



- Prima [👆] para voltar à camada do topo.
- Prima [👇] para voltar à camada superior.

Requerimentos para o Spotify

O iPhone ou iPod toque

- Instale a última versão da aplicação Spotify no seu iPhone ou iPod Touch. (Procure "Spotify" na Apple App Store (loja de aplicações Apple) para encontrar e instalar a versão mais atual.)

- Conecte o iPod touch/iPhone a esta unidade por cabo ou Bluetooth.
 - Ao conectar por cabo: Use um KCA-iP103 (acessório opcional) ou um KCA-iP102 (acessório opcional).

Android™

- Visite o Google Play™ e procure "Spotify" para instalar.
- O Bluetooth deve estar incorporado e os seguintes perfis devem ser suportados.
 - SPP (Serial Port Profile) (Perfil de Porta de Série)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (Perfil de Distribuição de Áudio Avançada)

NOTA

- Assegure-se de que fez o login na aplicação do seu smartphone. Se não tem uma conta Spotify pode criar uma gratuita a partir do seu smartphone ou em www.spotify.com.
- Porque Spotify é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterar sem aviso prévio. Do mesmo modo, a compatibilidade poderá ser prejudicada ou alguns ou todos os serviços podem deixar de estar disponíveis.
- Existem algumas funções Spotify que não podem ser operadas a partir desta unidade.
- Para problemas no uso da aplicação, contacte Spotify em www.spotify.com.
- Estabeleça uma conexão de Internet usando LTE, 3G, EDGE ou WiFi.
- Spotify e os logótipos Spotify são marcas comerciais do Spotify Group.

