

Spotify

Med Spotify finns din musik överallt. Oavsett om du tränar, fester eller kopplar av är rätt musik alltid nära till hands. Det finns miljoner låtar på Spotify - från gamla favoriter till de senaste hitsen. Välj den musik du älskar eller låt Spotify överraska dig.

Du kan streama Spotify från anslutna iPod touch/iPhone- eller Android-enheter.

- Installera den senaste versionen av Spotify-appen på din iPod touch/iPhone/Android och skapa ett konto.


Förberedelser

- 1 Anslut enheten.
 - **För Android:** Para ihop Android-enheten genom Bluetooth.
 - **För iPod touch/iPhone:** Anslut iPod touch/iPhone.
- 2 Välj den enhet och anslutningsmetod du vill använda på **<APP Connection select>** på skärmen **<APP/iPod SETUP>**. (Sida 51)
- 3 Välj **"Spotify"** som källa. (Sida 12)
Spotify-appen startar.

Uppspelningsfunktioner

Du kan använda Spotify med fjärrkontrollen. Endast spela, pausa och hoppa över finns tillgängliga.

Indikeringar och knappar på källans kontrollskärm



Uppspelningsinformation

- 1 Bilddata
- 2 Tumme upp/ ned eller uppspelningsläge (se nedan.)
- 3 Spårinformation
 - Om inte hela texten visas kan du scrolla genom att peka på texten.


Funktionsknappar

- [≡] Visar skärmen för val av lista.
- [(◂)] Skapar ny station.
- [◀▶] Väljer ett spår.
- [▶*] Startar uppspelning.
- [⏸*] Pausar uppspelning.
- [+] Sparar aktuellt spår/aktuell artist i **<Your Music>**.
- [👤] Tumme ned på aktuellt spår och hoppar till nästa spår.
- [👍] Registrerar aktuellt spår som favorit.
- [↺] Aktiverar/inaktiverar läget för upprepad uppspelning.
- [↻] Aktiverar/inaktiverar läget för slumpvis uppspelning.
- [📊] Visar skärmen för **<Graphic Equalizer>**. (Sida 54)

* Under uppspelning visas [||] och när uppspelning är pausad visas [⏸]

Spotify

☐ Skapa din station (Starta radio)




- 2 Ange ett spår/en artist/en spellista och välj sedan önskat spår.
Uppspelningen från din station startar med det valda spåret.


- Du kan anpassa din station med tumme upp (☑️) eller tumme ned (☹️).

☐ Val av spår

- 1 Visa skärmen för val av lista.



- 2 Välj listtyp (<Your Music>/<Browse>/<Radio>) (1) och välj sedan önskad post (2).



- Tryck på [☑️] för att återgå till det översta lagret.
- Tryck på [☹️] för att återgå till det övre lagret.

- Anslut iPod touch/iPhone till den här enheten med en kabel eller via Bluetooth.
 - Vid anslutning med kabel: Använd KCA-iP103 (valfritt tillbehör) eller KCA-iP102 (valfritt tillbehör).

Android™

- Besök Google Play™ och sök efter "Spotify" för att installera.
- Bluetooth måste vara inbyggt och följande profiler måste stödjas.
 - SPP (Serial Port Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

OBS!

- Se till att du är inloggad till din smartphone-app. Om du inte har något Spotify-konto kan du skapa ett kostnadsfritt från din smartphone eller på www.spotify.com.
- Eftersom Spotify är en tjänst från en annan leverantör kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande. Det kan göra att kompatibiliteten försämrats eller att det inte går att använda en del eller alla tjänster.
- Vissa Spotify-funktioner kan inte styras via denna enhet.
- För problem med att använda appen, kontakta Spotify på www.spotify.com.
- Upprätta en internetanslutning med LTE, 3G, EDGE, eller WiFi.
- Spotify och Spotifys logotyper är varumärken som tillhör Spotify Group.



Krav för Spotify

iPhone eller iPod touch

- Installera den senaste versionen av appen Spotify på din iPhone eller iPod touch. (Sök efter "Spotify" i Apple iTunes App Store för att hitta och installera den senaste versionen.)