

Spotify

Com o Spotify, sua música está por toda parte. Exercitando-se, festejando ou relaxando, a música certa está sempre ao seu alcance. Há milhões de músicas no Spotify — desde as antigas favoritas até os sucessos mais recentes. Basta escolher a música que você ama ou deixar o Spotify surpreendê-lo.

Você pode enviar o Spotify a partir dos dispositivos iPod touch/iPhone ou Android conectados.

- Instale a última versão do aplicativo Spotify em seu iPod touch/iPhone/Android e crie uma conta.


Preparação

- 1 Conecte o dispositivo.
 - **Para Android:** Emparelhe o dispositivo Android via Bluetooth.
 - **Para iPod touch/iPhone:** Conecte o iPod touch/iPhone.
- 2 Selecione o dispositivo a usar e o método de conexão em <APP Connection select> da tela <APP/iPod SETUP>. (Página 63)
- 3 Selecione “**Spotify**” como a fonte. (Página 13)
O aplicativo Spotify é iniciado.

Operações da reprodução

Você pode operar o Spotify usando o controle remoto. Somente a reproduzir, pausar e pular estão disponíveis.

Indicações e botões na tela do controle da fonte



Informações da reprodução

- 1 Dados da imagem
- 2 Suba/desça com o dedo ou modo Reproduzir (veja abaixo.)
- 3 Informação sobre a faixa
 - Tocar no texto irá paginar se todo o texto não for exibido.

Botões de operação


- [☰] Exibe a tela de seleção da lista.
- [⏪] Cria uma nova estação.
- [⏩] Seleciona uma trilha.
- [▶]* Inicia a reprodução.
- [⏸]* Pausa a reprodução.
- [+/-] Salva a trilha/artista atual em <Your Music>.
- [🔊] Toca para baixo na trilha atual e pula para a trilha seguinte.
- [👍] Registra a trilha atual como uma favorita.
- [🔄] Ativa/desativa o modo de reprodução repetida.
- [🔀] Ativa/desativa o modo de reprodução reorganizada.
- [📊] Exibe a tela <Graphic Equalizer>. (Página 66)

* Durante da reprodução, [⏪] é exibido e quando a reprodução é pausada, [▶] é exibido.

Spotify

❑ Criando sua estação (Iniciar Rádio)

1




2 Digite uma trilha/artista/lista de reprodução, então, selecione a trilha desejada.

A reprodução de sua estação inicia com a trilha selecionada.

- Você pode personalizar sua estação usando o dedo para cima ([↑]) ou para baixo ([↓]).

❑ Selecionando uma faixa

1 Exibe a tela de seleção da lista.



2 Selecione o tipo de lista (<Your Music>/<Browse>/<Radio>) (①), então, selecione um item desejado (②).



- Pressione [↑] para voltar à camada de cima.
- Pressione [↓] para voltar à camada superior.

Requisitos do Spotify

iPhone ou iPod touch

- Instale a versão mais recente do aplicativo Spotify em seu iPhone ou iPod touch. (Pesquise "Spotify" na App Store da Apple para encontrar e instalar a versão mais atual.)

- Conecte o iPod touch/iPhone a esta unidade com um cabo ou via Bluetooth.
 - Ao conectar com um cabo: Use o KCA-iP103 (acessório opcional) ou um KCA-iP102 (acessório opcional).

Android™

- Visite o Google Play™ e pesquise "Spotify" para instalar.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
 - SPP (Perfil da Porta Serial)
 - A2DP (Perfil Avançado da Distribuição de Áudio)

NOTA

- Verifique se você está conectado ao aplicativo do smartphone. Se você não tiver uma conta Spotify, poderá criar uma gratuitamente a partir de seu smartphone ou em www.spotify.com.
- Como Spotify é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas funções do Spotify não podem ser operadas a partir desta unidade.
- Se você tiver problemas ao usar o aplicativo, entre em contato com Spotify em www.spotify.com.
- Estabeleça uma conexão da Internet usando LTE, 3G, EDGE ou WiFi.
- Spotify e os logotipos Spotify são marcas registradas do Spotify Group.

