

Spotify

Con Spotify, su música está en todas partes. Haciendo ejercicio, de fiesta o relajándose, la música adecuada está siempre al alcance de su mano. Hay millones de canciones en Spotify... desde temas clásicos a los últimos éxitos. Simplemente elija la música que ama, o deje que Spotify le sorprenda.

Puede escuchar Spotify desde su iPod touch/iPhone o dispositivo Android conectado.

- Instale la última versión de la aplicación Spotify en su iPod touch/iPhone/Android y cree una cuenta.


Preparativos

- 1 Conecte el dispositivo.
 - **Para Android:** Empareje el dispositivo Android mediante Bluetooth.
 - **Para iPod touch/iPhone:** Conecte el iPod touch/iPhone.
- 2 Seleccione el dispositivo a usar y el método de conexión en **<APP Connection select>** en la pantalla **<APP/iPod SETUP>**. (Página 63)
- 3 Seleccione **"Spotify"** como la fuente. (Página 13)
La aplicación Spotify se ha iniciado.

Operaciones de reproducción

Puede manejar Spotify utilizando el mando a distancia. Solo podrá reproducir, pausar y omitir contenidos.

Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente



Información sobre la reproducción

- 1 Datos de imagen
- 2 Modo Pulgar hacia arriba/abajo o Reproducción (consulte más abajo).
- 3 Información de pista
 - Tocar el texto lo desplaza si no se muestra todo el texto.


Botones de funcionamiento

- [☰] Muestra la pantalla de selección de lista.
- [⏪] Crea una nueva estación.
- [⏩] Seleccione una pista.
- [▶] Inicia la reproducción.*
- [⏸] Pausa la reproducción.*
- [+] Guarda la pista/artista actual en **<Your Music>**.
- [👍] Pulgares abajo para la pista actual y salta hasta la siguiente pista.
- [👍] Registra la pista actual como un favorito.
- [🔄] Activa/desactiva el modo repetir reproducción.
- [🔀] Activa/desactiva el modo de reproducción aleatoria.
- [📊] Muestra la pantalla **<Graphic Equalizer>**. (Página 66)

* Durante la reproducción se visualiza [⏪], y cuando se pausa la reproducción se visualiza [▶].

Spotify

❑ Crear su estación (Inicie Radio)




2 Introduzca una pista/artista/lista de reproducción y, a continuación, seleccione la pista deseada. La reproducción de su estación comienza con la pista seleccionada.

- Puede personalizar su estación usando el pulgar hacia arriba ([👍]) o el pulgar hacia abajo ([👎]).

❑ Selección de una pista

1 Mostrar la pantalla de selección de lista.



2 Seleccione el tipo de lista (<Your Music>/<Browse>/<Radio>) (①) y, a continuación, seleccione el elemento deseado (②).



- Pulse [👆] para regresar a la capa superior.
- Pulse [👇] para regresar a la capa más alta.

Requisitos para Spotify

iPhone o iPod touch

- Instale la última versión de la aplicación Spotify en su iPhone o iPod Touch. (Busque "Spotify" en la App Store de Apple e instale la versión más actualizada).

- Conecte el iPod touch/iPhone a esta unidad con un cable o mediante Bluetooth.
 - Al conectar con un cable: Use KCA-iP103 (accesorio opcional) o un KCA-iP102 (accesorio opcional).

Android™

- Visite Google Play™ y busque "Spotify" para llevar a cabo la instalación.
- Debe disponer de Bluetooth integrado y debe ser compatible con los siguientes perfiles:
 - SPP (Perfil de puerto serie)
 - A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio)

NOTA

- Asegúrese de haber iniciado sesión en la aplicación de su smartphone. Si no dispone de una cuenta de Spotify, puede crear una gratis desde su teléfono inteligente o en www.spotify.com.
- Ya que Spotify es un servicio independiente, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por lo tanto, es posible que se dañe la compatibilidad o que algunos o todos los servicios no estén disponibles.
- Algunas funciones de Spotify no están disponibles desde esta unidad.
- Si tiene cualquier problema al utilizar la aplicación, póngase en contacto con Spotify en www.spotify.com.
- Establezca una conexión de Internet usando LTE, 3G, EDGE o WiFi.
- Spotify y los logotipos Spotify son marcas comerciales del Grupo Spotify.

