

CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

システム用ファームウェアのバージョン
Ver 5.00以下 → Ver 6.00

対象モデル	アップデートファイル名(サイズ)
	システム用
I-K700	fl1127em.krm (769 KB)



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

ワークフロー

- ステップ1** システム用ファームウェアファイルをダウンロードします。
CD-R/CD-RWにコピーします。
- ステップ2** システム用ファームウェアをアップデートします。(約20分)
レシーバーをリセットします。
- ステップ3** ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートをダウンロードします。
- システム用ファームウェアファイルをCD-R/CD-RWの一番上の階層にコピーします。



- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデートをコピーして使用することも可能です。
- フォルダの中などにアップデートをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデートのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法

- [SRC]ボタンを押して、「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- [MENU]ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
- ボリュームノブを回して「Initial Settings」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W Update」と表示させ、ボリュームノブを押します。
現在のシステム用ファームウェアバージョンが「Device1」の上側に表示されます。
- [MENU]ボタンを1秒以上押してメニュー画面に戻り、再度[MENU]ボタンを押して終了します。

ファームウェアアップデート手順

システム用ファームウェアのアップデート

- リリースボタンを押して、操作パネルを開きます。
- CD-R/CD-RWをCD/USBレシーバーに挿入します。
- 操作パネルの左側を押して、元の位置に戻します。
- オーディオファイルのプレイが開始されるか「No Media File」と表示がされたら、[SRC]ボタンを押して「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- [MENU]ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
- ボリュームノブを回して「Initial Settings」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W Update」と表示させ、ボリュームノブを押します。
「Device1」と表示されます。
- もう一度、ボリュームノブを押します。
「Reading」と表示され、アップデートの確認が開始されます。
- ボリュームノブを回して「YES」を選択し、ボリュームノブを押します。
「Updating」と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは約20分で終了し、「Completed」と表示されます。
- リリースボタンを押して、操作パネルを開きます。
- リセットボタンを押します。
システム用ファームウェアのアップデートが完了します。
- 操作パネルの左側を押して、元の位置に戻します。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- 「No File」と表示された場合
 - アップデートが一番上の階層にあるか確認してください。
 - アップデートが、アップデートするモデルに対応したファイル名が確認してください。

注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がり防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやデジタルメディアレシーバーの電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。