

# CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

## はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項をよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

## 対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

| 対象モデル  | 対象ファームウェアバージョン▶<br>アップデート後のバージョン | アップデートファイル名<br>(サイズ)     |
|--------|----------------------------------|--------------------------|
| U383BT | 02.00以下▶3.00                     | tb12jsa.krm<br>(1.72 MB) |



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

## ワークフロー

- ステップ1** ファームウェアファイルをダウンロードして、USBメモリーにコピーします。
- ステップ2** ファームウェアをアップデートします。(約10分)  
レシーバーをリセットします。
- ステップ3** ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

## アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートするモデルに対応したアップデートをダウンロードします。
- USBメモリーの一番上の階層にコピーします。



- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデートをコピーして使用することも可能です。
- フォルダの中などにアップデートをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデートのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

## ファームウェアバージョンの確認方法

- []ボタンを押して、Bluetoothモードにします。
- ボリュームノブを回して“SETTINGS”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“DETAILED SET”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“BT F/W UPDATE”と表示させ、ボリュームノブを押します。“F/W UP”表示の右側に、現在のファームウェアバージョンが表示されます。

## ファームウェアアップデート手順

- 「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに接続します。
- オーディオファイルのプレイが開始されるか“NO MUSIC”と表示がされたら、[SRC]ボタンを押して“STANDBY”表示(スタンバイ状態)を選択します。
- []ボタンを押して、Bluetoothモードにします。
- ボリュームノブを回して“SETTINGS”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“DETAILED SET”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“BT F/W UPDATE”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“YES”を選択し、ボリュームノブを押します。“UPDATING”と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは約10分で終了し、“COMPLETED”と表示されます。
- []ボタンを押します。  
ファームウェアのアップデートが完了します。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- “NO FILE”と表示された場合
  - アップデートが一番上の階層にあるか確認してください。
  - アップデートが、アップデートするモデルに対応したファイル名が確認してください。

## 注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がり防止のため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切らないでください。アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。